運転ランプが点灯。しばらく運転して 運転ランプが点滅しないときは、 そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



エラーコードが表示されている画面で

終了/取消をもう一度押す。

- ●リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。
- ●管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、 この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。 (4ヶ夕の表示例)

0123

下記の内容をお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。 275%=3

ご連絡いただきたい内容

- 品名 ルームエアコン
 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード・管理コード
- 5. 電話番号・ご住所・お名前 6. 室外ユニットの設置場所



下記のエラーコードの場合は、加湿ユニットや一部の センサーの異常です。冷房、暖房運転のみ使用できますが、 お早めにお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口へご連絡ください。

PH, PA, P9, CC, CA

お知らせ

- ●運転ランプが点滅していないときに【終ア/取消】を5秒間押すと「00 正常」と表示されます。
- ●その他動作が気になる場合は、「故障かな?」をご確認ください。 ▶68~72ページ

故障かな?

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様で相談窓口にご相談ください。

			▶ 75ページ
運転	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
ない	除湿・除湿冷房・冷房運転を したとき	故障ではありま	●「風量自動」設定で、冷房・除湿冷房・除湿運転する、またはドライキープを「入」に設定すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑えるニオイないス機能が働きます。 約40秒お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	ません	●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが消えている)	お調べく	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?●電源プラグが外れていませんか?●停電ではありませんか?●リモコンの電池が入っていますか?●タイマー予約のしかたを間違っていませんか?
	運転しない (運転ランプが点滅)	ください	●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、 お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶66,67ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
途中で	運転が止まった (運転ランプは点灯)	故障では	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。
中で止まる	途中で運転が止まる (時刻入タイマー運転中)	はありません	●時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作 (運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	 ●エアフィルターが汚れていませんか? 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。 ▶50,51ページ 汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 ▶62,63ページ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶66,67ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
運転し	除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける	故障では	●内部クリーン運転を行っているためです。 (お好みに合わないときは、メニューの機能設定で、自動内部クリーン「切」にしてください。) ▶52, 53ページ

ではありません

温度(しつど)の進行状況表示が ■■■を表示しても運転が

止まらない

し続けます。 ▶18, 19ページ

●温度、しつどが設定になった場合でも、省エネ性を重視した運転のため、またお部屋の温度、しつどを一定に保つため、能力を抑えて運転

所 暖房運転のときすぐに風が出れ	ない	故障で	●エアコンを暖めています。 1~4分間お待ちください。							
出ない・ に エアコンからイヤなニオイがでおう	する	はありません	●屋外のニオイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、ニオイの原因を取り除いてください。 ●室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)							
音 運転中・停止中に が 「カチッ」という音			●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。							
g る 水の流れるような音			●エアコン内部に冷媒が流れているためです。							
「プシュー」という音			●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。							
「ピシッ」という音			●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。							
「ポコッポコッ」という音			●部屋を閉めきって換気扇をまわしたとき、エアコン内部から聞こえて くる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。							
フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音		故障	●エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィル ターをこする音です。							
加湿運転、換気運転中に 「シュー」という音		ではあ	●加湿された空気や換気された空気が放出される音です。●屋外の温度、しつどによっては運転音が変わる場合があります。							
「ゴー」という音		りません	●換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場合は、換気運転だけを停止することができます。) ▶30,31ページ ただし、建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転を止めないでください。 連続(24時間)換気運転が「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。							
加湿運転中に音がする			■運転音が変化する ●加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。							
加湿運転を停止しても 室内ユニットから音がする			●製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。							
暖房運転中に運転が止まり、 水の流れるような音がする			●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 約3~10分間お待ちください。							
冷えない・暖まらない・暖まらない まく冷えない・暖まらない		お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ●リモコンの設定温度は適切ですか? ●窓や扉が開いていませんか? ●風量調節、風向調節は適切ですか? ●換気扇が回っていませんか?							

故障かな?

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、<mark>お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口</mark>にご相談ください。

▶75ページ

●室内・屋外の周囲状況によっては設定	EL	つどに	
し 設定しつどまで上がらない 設定			〈加湿暖房運転時〉設定温度を下げてください。 〈加湿運転時〉 リモコンのしつどボタンで設定しつどを「連続」にしてください。
設定しつどまで下がらない	•	故障ではあり	(除湿冷房運転時) 設定温度を下げるか除湿運転に切り換える、または メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に切り換え てください。 (除湿運転時) 設定温度を下げてください。
設定しつどより下がり過ぎる		ません	〈除湿冷房運転時〉設定温度を上げてください。〈除湿運転時〉 設定温度を上げるか除湿冷房運転に切り換えてください。●除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。
水 ・ 室外ユニットから水や湯気が出る が 出		故障ではあ	■暖房運転のとき●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。■冷房運転などのとき●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
室内ユニットから霧が出る		りません	●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。●冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。
リ リモコン信号を受信しない、 感度が悪い 表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる)	故障ではありません	●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶10ページ
本 運転ランプ・表示パネルが			●メニューの表示・音設定で表示明るさ「切」になっていませんか?
交 パネル表示の内容が 操作した内容と違う		お調	●複数の操作を同時に行って、前回の操作内容が受信できていないときには実際の操作と異なる内容をパネル表示する場合があります。 ▶42,43ページ
運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する	•	調べください	●エアフィルターが正しく取り付けられていますか? エアフィルターが取り付けられていないときは、運転を停止し、電源 プラグを抜くか、プレーカーを切ってからエアフィルターを取り付け て、リモコンで再度運転してください。 上記以外の場合は、加湿ユニットや一部のセンサーの異常、おそうじ ユニットの異常、もしくは初期設定不良をお知らせしています。お買 い上げの販売店にご連絡ください。
ダストボックスをお手入れしたの におそうじランプが点滅する			●おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが 点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □にご連絡ください。 ▶75ペーシ

		89	
***	w	А	
æ.,	٧,	œ.	
ж.		3	
		.,	
88. S	٠.	91	
Жe.			
		a	
œ	- 3	×	
XV.	88	'n	
886	(×	S	
	30	``	
w			
886	***	2	
88	×	٩	
888	200		
		×	
888	х.	77	
88			
888	٥.	×q	
*			

フィルター	フィルター掃除運転しない		+4	●エアコンを保護するためです。室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。●リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているためです。ダストカクスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。▶55~59~~						
-掃除運	自動でフィルター掃除運転しない		故障ではま	●メニューの機能設定でフィルター自動掃除「切」にしているためです。 フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶50,51ベージ						
転	フィルター掃除運転時間が長い		ありません	●エアコンを保護するためです。 加湿運転、換気運転を停止した後は、加湿ファンを停止した後にフィルター掃除運転を行うためです。約6分間お待ちください。						
	フィルター掃除運転が止まらない ●フィルター掃除運転を停止し、運転 ランプが消えても、フィルター掃除 運転を続ける		2	●エアフィルターを正常な位置にもどしています。約3分間お待ちください。						
	フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる フィルター掃除運転中 大きな音がする		お調べく	●エアフィルターが折れ曲がっていないか確認してください。 ●エアフィルター、銀除菌・アレル除去フィルター、光触媒空清フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 エアフィルターが折れ曲がっている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。						
	フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている		ださい	●ダストポックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 ▶56,57ページ ●油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。 ▶54ページ						
音声応答	音声でお知らせしない		お調べくださ	●メニューの表示・音設定で音声応答「切」になっていませんか? ●メニューの表示・音設定で音量「切」になっていませんか? ●操作の内容によっては、音声応答を行わない場合があります。 ▶46,47ページ						
	音声応答の内容が 操作した内容と違う		さい	, き い	, S	เ	l i	●複数の操作を同時に行って、前回の操作内容が受信できていないときには実際の操作と異なる内容を音声応答する場合があります。 ▶47ページ		
その他	運転停止中に室内外ユニットの ファンが回る		故障ではある	■運転を停止した直後 ●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■運転を停止している間 ●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 ●連続(24時間)換気設定中は、運転を停止しても運転ランプが消灯したまま、連続換気運転します。						
	除湿運転開始時に冷風が出る		りませ	●エアコンが暖まっていないためです。						
	お知らせで表示させる温度が、 設定温度よりも高め(暖房時)、 または低め(冷房時)に表示される		ん	●お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房(加湿暖房)時は高めに冷房(除湿冷房)時は低めに表示されます。めやすとしてお使いください。 ▶40,41ページ						
	運転中、急に動きがおかしくなる		お調べください	●運転中、本体内部に手を入れていませんか? (触れていませんか) 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切						
			ੈ ਹੈ	 誤作動した場合は、電源プラグまたはプレーカーでいったん電源を り、リモコンで再度運転をしてください。						

故障かな?

すぐに販売店へ

⚠警告-

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、 お買い上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマン に確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください

- ■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる
- ■運転中、フィルター掃除運転中に異常音がする
- ■誤って異物や水を入れてしまった
- ■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- ■本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- ■こげ臭いニオイがする
- ■室内ユニットから水がもれる

運転を停止し、電源プラグを 抜くか、ブレーカーを切って 販売店へご連絡ください。



■冷風/温風は出ているが、運転開始時もしくは 運転中に運転ランプが一定時間(約2分間)点滅する 加湿ユニットや一部のセンサーの 異常、おそうじユニットの異常、 もしくは初期設定不良です。 応急的な運転を行って おりますので、販売店へ ご連絡ください。

■運転中に停電になったら

■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源プラグを抜くかブレーカーを切って ください。

必要なと考し 73

仕様

	種	電		冷				房				暖				房			冷暖	通年	外形	貿								
				冷	消	エネ	運	運	面積めやす		暖	暖房	消	低温	エネ	運	運	面積めやす		房平均	エネ	外形寸法								
				房	費	ルギ	亞	#-		*	房	低	費	温消	ルギ	哑	 	鉄筋ア		均エネル	イル ギ	(高さ×幅×奥行)								
				能	電	消	電	邨	鉄筋アパー	造南	能	温	電	費	消	電	転	学 パ 	木造南向	ルギー	H	× 幅 ×								
			源	l カ	カ	費効	流	音	ト南向き洋室	向き和	カ	能力	カ	電力	費効	流	音	上南向き洋室	去	消費	消費	奥行	量							
機種		類	相/V	(kW)	(W)	率	(A)	(dB)	洋室	至	(kW)	(kW)	(W)	(W)	率	(A)	(dB)	洋室	和 室	効 率	効 率	(mm)	(kg)							
S22KTRXS-W(C)	内 F22KTRXS-W(C)		単/100	2.2	395	5.57	4.4	40	15	10	2.5	3.9	390	1200	641	4.3	42	11	9	5.99	6.1		13							
0221(11/10 1/10)	外 R22KRXS		室内電源		000	5.57	7.7	42	13	10	2.0	0.0	000	1200	0.71	7.0	44		Ľ	0.00	0.1		41							
S25KTRXS-W(C)	内 F25KTRXS-W(C)		単/100	2.5	455	5.49	4.8	42	17	11	2.8	4.4	450	1500	6.22	4.7	44	13	10	5.86	6.1		13							
	外 R25KRXS		室内電源		100			44		11					0		45	Ш	Ľ		L.		41							
S28KTRXS-W(C)	内 F28KTRXS-W(C)		単 /100	2.8	490	5.71	5.2	44	19	13	3.2	5.6	510	1740	6.27	5.3	46	15 I 1	12	5.99	6.5		13							
	外 R28KRXS		室内電源					45		10							45		<u> </u>	5.00	0.0		43							
S36KTRXS-W(C)	内 F36KTRXS-W(C)		単/100			3.6	760	4.74	7.8	43	25	16	4.2	5.7	745	1780	5.64	7.5	46	19	15	5.19	6.0	室内	13					
	外 R36KRXS		室内電源	<u> </u>				45			<u> </u>						46					内	43							
S40KTRXS-W(C)	内 F40KTRXS-W(C)	冷房	単/100	4.0	850	4.71	8.9	47	28	18	5.0	5.8	950	1730	5.26	9.8	49	23	18	4.99	5.8	ゴニット	13							
	外 R40KRXS	暖	室内電源	<u> </u>				48									50				Ш	 295	44							
S40KTRXP-W(C)	内 F40KTRXP-W(C)	房兼用	単/200	4.0	830	4.82	4.6	47	28	8 18	18 5.0	5.0	7.3	920	2700	2700 5.43	4.9	49	23	18	5.13	6.0	798	13						
	外 R40KRXP	用セパ	室内電源	<u> </u>			1.0	48									50					255	44							
S40KTRXV-W(C)	内 F40KTRXV-W(C)		単/200	4.0	830	4.82	4.6	47	28	18	5.0	7.3	920	2700	5.43	4.9	49	23	18	5.13	6.0		13							
	外 R40KRXV		室外電源	<u> </u>				48	_						+	<u> </u>	50		-	5.10	0.0	※ 1 室	44							
S50KTRXP-W(C)	内 F50KTRXP-W(C)	7	単/200	5.0	1270	3.94	6.7	49	34	23	6.3	7.4	1290	2800	4.88	6.7	50	29	23	4.41	5.6	室外ユニッ	13							
, ,	外 R50KRXP	ンバ	室内電源	<u> </u>		2.01							48									50				L		44		
S50KTRXV-W(C)	内 F50KTRXV-W(C)	 タ 	単/200	5.0	1270	3.94	6.7		49 34	4 23	6.3	7.4 1290	2800	4.88	6.7	50	29	23	4,41	5.6	693	13								
	外 R50KRXV		室外電源	<u> </u>				48									50			<u> </u>	<u> </u>	\times	44							
S63KTRXP-W(C)	内 F63KTRXP-W(C)			単/200	6.3	1890	3.33	9.9	49	43	29	7.1	7.5	1640	2790	4.33	8.5	51	32	26	3.83	5.0	795 × 285	13						
	外 R63KRXP						室内電源	<u> </u>				52							4.00	0.5	53	JE		<u> </u>	0.0	[200	44			
S63KTRXV-W(C)	内 F63KTRXV-W(C)		単/200	6.3	1890	3.33	9.9	49	43	29	7.1	7.5	1640	2790	4.33	8.5	51	32	26	3.83	5.0		13							
` ,	外 R63KRXV										室外電源	<u> </u>				52									53			L	L_	
S71KTRXP-W(C)	内 F71KTRXP-W(C)	-	単 /200 室内電源			7.1	2490	2.85	13.1	54	49	32	7.5	7.6	1820	3000	4.12	9.5	51	34	27	3.49	4.5		13.5					
	外 R71KRXP							54									54		<u> </u>		L		44							
S71KTRXV-W(C)	内 F71KTRXV-W(C)		単/200	7.1	2490	2.85	13.1	54	49	32	7.5	7.6	1820	3000	4.12	9.5	51	34	27	3.49	4.5		13.5							
	外 R71KRXV		室外電源		00		. 5. 1	54		-			. 525	2200		5.5	54			5.10			44							

取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3乾電池(2)、 付 属 8 銀除菌・アレル除去フィルター(1)、光触媒空清フィルター(1)、エコポイント申込先シール(1)

※ 1 R22・25KRXS の外形寸法は、675 × 765 × 285 (mm) です。

- ●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ●この仕様数値は 50Hz · 60Hz 共通です。
- ●停止のときもマイコンを働かせるため、約0.6~0.8 ワットの電力を消費します。(表示パネル消灯時) (入タイマー設定時やお知らせ操作時また圧縮機の予熱時は約10~35ワットの電力を消費します。)
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- ●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- ●暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- ■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入 してお渡ししますので、記載事項をお確 かめのうえ、大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、 ただし冷媒系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて いただきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■66ページ~72ページにしたがって調べていただき、 なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラ グを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売 店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

据付場所について

(運転音にも配慮を)

- ■次のような場所をお選びください。
 - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
 - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の 迷惑にならない場所。

(電気工事について)

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。


(移設について)

●増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付け する場合は、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 加湿ホース長の再設定が必要です。

室内・室外ユニット周辺の確認

- ■室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないところにしてください。
- ■右図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

- ■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
 - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。
- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでください。
- ■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。
 - ●油・蒸気・油煙の発生するところ。
 - ●海浜地区など塩分の多いところ。
 - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
- ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。



お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

○○ 0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com(ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

北海道・東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札 幌 市 東 区 北 1 6 条 東 1 9 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19 江 東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1日 蒽 飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 名 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 千 葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7 FSS 〒270-2253 松 戸 市 日 募 3 - 1 7 - 2 松 棤 浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 _三 塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2 厚 木SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87 つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が斤3 宇都宮SS 〒321-0954 宇 都 宮 市 元 今 泉 3 - 4 - 1 高 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町 64-1 草 加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1 Ш 越SS 〒350-1124 川 越 市 新 宿 町 1 - 4 - 6 松 本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1 湯SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

化 体 地 区

北 陸 S S 〒921-8062 金 沢 市 新 保 本 3 - 5 9 富 山 S S 〒939-8261 富 山 市 萩 原 4 2 1 - 1 福 井 S S 〒910-0842 福 井 市 開 発 3 - 3 4 0 2

東海地区

 岐
 阜SS
 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1

 名古屋SS
 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3

 安城SS
 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1

 津SS
 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1

 静岡SS
 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

近 畿 地 区

津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 京 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2 阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 $\mathbb{H} SS$ 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 枚 方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 袖 戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F 姫 路SS 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 1 - 7 2 良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

中国・四国地区

広 島 S S 〒732-0802 広島市南区大州 5 - 9 - 7 四 山 S S 〒700-0976 阿山市 辰巳 2 0 - 1 1 0 米 子 S S 〒683-0004 米子市上福原 6 - 2 - 1 7 福 山 S S 〒721-0973 福山市南蔵王町 2 - 1 2 - 6 徳 島 S S 〒770-0873 徳 島 市 東 沖 州 1 - 1 7 高 松 S S 〒761-8071 高松市伏石町 2 1 4 1 - 2 松 山 S S 〒791-8016 松山市久万ノ台 6 3 4 - 1

九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 福 岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 養 父 町 4 7 3 - 2 長 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 本SS 能 〒862-0968 熊 本 市 馬 渡 1 - 15 - 15 大 分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 崎SS 宮 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12 那 覇SS 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを 廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金 (リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- ●運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 することができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

	電	原電圧		製品の定格電源・電圧による							
	馬]波数	50 / 60Hz								
		室内温度	27℃(乾球温度)								
	 冷 房	室内しつど		47% (湿球温度 19℃)							
	70 方 	室外温度	35℃(乾球温度)								
環境条件		室外しつど	40% (湿球温度 24℃)								
		室内温度	20℃ (乾球温度)								
	暖 房	室内しつど	59% (湿球温度 15℃)								
		室外温度	7℃(乾球温度)								
		室外しつど	87% (湿球温度 6℃)								
	設	置条件	製品の据付説明書による標準設置								
 負荷条件	1	注宅	木造平屋、南向き和室、居間								
見り末け	部屋	の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)							
	1年閏/	の使用日数	東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間							
	1 + 100	ク区用し奴	モデル	暖房 10月 28日から4月14日までの169日間							
想定時間	1日の	使用時間	冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日								
	1年間(の使用時間	冷房:1,008 時間/年 暖房:1,183 時間/年								